

# Red Hat Enterprise Linux WS 3 用 HP Installer Kit (インストール支援キット)

## HP Workstation xw4100、xw6000 および xw8000 のための重要なインストール情報

Red Hat Enterprise Linux WS 3 Driver CD (2004 年 5 月 ) を使用して、HP Workstation xw4100、xw6000 または xw8000 に、Red Hat Enterprise Linux(registermark) WS 3 (32 ビット OS 用の Update 2 以降 ) をインストールする場合、このドキュメントをお読みください。

## インストール 手順

Red Hat Enterprise Linux Update 2 のインストールの最後に [Install Additional CDs] ボタンをクリックすると、Red Hat Enterprise Linux WS 3 Driver CD の自動ドライバ インストール スクリプトは、グラフィックスドライバのインストールに 失敗します。ご使用の グラフィックスドライバを正しくインストールするには、以下の 2 つの手順のいずれかを実行してください。

- 手順 A: 既存のドライバ CD から手動で RPM をインストールする
- 手順 B:ドライバ CD の最新版をダウンロードする

## 手順 A:CD から手動で RPM をインストールする

Red Hat Enterprise Linux WS 3 Driver CD から手動で rpm ファイルをインストールします。以下の手順に従います。

- 1. 以下のコマンドを入力して X サーバーを停止し、コンソール プロンプトからアクセスします。
  - init 3
- 2. 以下のコマンドを入力して、HP Driver CD をマウントします。

#### mount /mnt/cdrom

3. 以下のコマンドを入力して、HP/RPMS ディレクトリに移動します。

#### cd HP/RPMS

4. ご使用のグラフィックスドライバ(取り付けたグラフィックス カードにより Nvidia または ATI のいずれか)の RPM ファイルをインストールします。以下のコマンドを入力します。

rpm -ivh<name.rpm> (「name」は RPM ファイルの名前です)

**注記**: 依存関係にあるファイルがあらかじめインストールされていることを確認してください グラフィックス ドライバ を正しくインストールするには、/mnt/cdrom/RedHat/RPMS ディレクトリの中にある全ての RPM ファイルをインストール する必要があります。これらのファイルはカーネルのブートに必要です。 最新版の RPM のすべてをお持ちでない場合は、これらのファイルを Web サイト www.rhn.redhat.com(英語)からダウンロードするか、手順 B を行ってください。

5. グラフィックスドライバをインストールした後、プロンプトのとおり設定スクリプトを実行して再起動します。

### 手順 B: 最新の HP Driver CD をダウンロードする

Red Hat Enterprise Linux Update 2 をインストールする際に使用した、最新の Red Hat Enterprise Linux WS 3 Driver CD をダウンロードします。CD イメージをダウンロードします。

- 1. CD イメージが掲載されている Web サイトにアクセスします。
  - a. ご使用の機種に合わせて、以下のいずれかの Web サイト (英語) を開きます。
  - b. [download drivers and software] をクリックします。
  - c. [Red Hat Enterprise Linux 3 (IA 32)] をクリックします。
  - d. [Utility Tools] をクリックします。
  - e. [HP Driver CD for Red Hat Enterprise Linux 3] をクリックします。
- 2. CD-R メディアにこの iso イメージをコピーします
- 3. Red Hat Enterprise Linux Update 2を新たにインストールし、再起動します。
- 4. 再起動後に [Install Additional CDs] ボタンが表示されたら、新しい HP Driver CD を挿入し、[enter] をクリックします。 スクリプトが自動的にハードウェアと依存関係を確認し、お客様のシステムに適した RPM をインストールします。
- 5. エラーが発生した場合、関連するログファイルをチェックし、HP Driver CD に含まれる README ファイルの、エラーの解決に関する記述をお読みください。エラーがない場合、[Reboot Now] オプションを選択し、再起動してください。再起動後、お客様のシステムは、最新のグラフィックスドライバに更新され、HP ソフトウェアが追加されます

## ソフトウェア テクニカル サポート

Web サイト www.hp.com/linux (英語)、http://www3.jpn.hp.com/CPO\_TC/ws/ws.htm (日本語) に詳しい情報が掲載されています。Web サイト www.hp.com/go/workstationsupport. (英語) で最新の Linux のドライバをダウンロードすることができます。

## 保証

保証に関する全ての情報は、お客様のワークステーションに付属の保証書をご確認ください。

